

ACCESORIOS PARA ALINEACION Y BALANCEO



Haweke 921-001-000
NIVEL
Indicador de nivel de volante.




Haweke 900-e-008-089
ESPATULA
Para remover los contrapesos adhesivos.

Haweke 900-008-006
PINZA

Clásica pinza para retirar los contrapesos



CALIBRES



Haweke 490-008-000
Calibre para medir los centros de llantas


Haweke 490 008 002
Calibre para medir la distancia entre Bulones de ruedas



Haweke 190 008 002
Campana de sujeción - Copa para tuerca de Balanceadoras



Haweke 190 008 005
Tapa de goma para sujetar la campana - Protector de copa 190 008 002/065



Haweke 190 008 021
Campana de fijación para llantas aleación



Haweke 490-008-002
Calibre para medir centro de llanta



Calidad "Made in Germany"